ЗАМКОВЫЕ КОРПУСА

Шпаргалка по замковым корпусам

Как читать названия: первые две цифры — расстояние до оси в мм, следующие две — расстояние между осью ручки и цилиндром в мм. DIN 18251 (55/72/8) — расстояние до оси, до цилиндра и ширина вала. Это ориентир, а не гарантия: всегда проверяйте по фото или чертежу.

НАЗВАНИЕ	ДО ОСИ	МЕЖОСЕВОЕ	НАШ ВАРИАНТ
6068	60 mm	68 mm	68: A60S, A57S, A20S, A67S, B65S, AC26S, AC29S, AC38S, B7, T6S
6085	60 mm	85 mm	Вариант заднего замка для моделей с корпусом 68
6090	60 mm	90 mm	Вариант заднего замка для моделей с корпусом 68
5072	50 mm	72 mm	Вариант заднего замка для моделей с корпусом 68
5050	50 mm	50 mm	B6, B36
DIN 55/72/8	55 mm	72 mm	Точного аналога нет; сравните 5072 и B7
США, засов	60 / 70 мм (2-3/8 / 2-3/4 дюйма)	отверстие 2-1/8 дюйма	D3

Наши модели по корпусам

КОРПУС	МОДЕЛИ
68	A60S · A57S · A20S · A67S · B65S · AC26S · AC29S · AC38S · B7 · T6S
5050	B6 · B36
85	B33 · B35 · B37 · B38 · B41S · B46 · B46F · B59F (по запросу)
Засов	D3 · D03S · D03T · D12 · D13 · D02 · D06 · D09 (остальные по запросу)

Пять замеров

1. Толщина двери (мм)
2. Расстояние до оси: от торца двери до центра отверстия под ручку
3. Межосевое расстояние: от отверстия под ручку до отверстия под цилиндр
4. Ширина и длина торцевой планки
5. Сторона открывания: стоя снаружи, петли слева или справа?